

**BSL Flexi**  
svensktillverkad

Sandspridaren som  
lastar själv och växer  
med uppgiften.




**BEMAB**

# Lastar själv

BSL Flexi är en robust och stabilt konstruerad sand- och saltspridare som har flera fördelar. Naturligtvis självlastande men med vår nya konstruktion lastar den dessutom lite mer på ett säkrare sätt. Varmgalvaniseringen ger lång livslängd och driften med hjul eller hydraulik är stark och driftsäker.

1



När du sänker spridaren går den till den exakta nivå som du själv bestämmer. Höj om du vill ta av sanden högre upp eller sänk lite till botten när du skrapar rent.

Notera att kolven är helt skyddad i arbetsläge dvs den är i komprimerat läge när det blir som tyngst. En konstruktion som ökar styrkan avsevärt.

2



Fyll spridaren genom att backa och samtidigt höja spridaren med hydraulikens hjälp. Då får du maximalt med sand i din spridare och höjer effektiviteten.

Ett raster i spridarens övre del ser till att du inte får med oönskat material, stenar e.d., det ger dig samtidigt en säkerhet som handhavare.

3




Spridningen kan nu regleras via doseringsluckan och du kan själv bestämma hur du vill sanda. Spridningen blir mycket jämn oavsett mängden och det blir i stället en fråga om hur mycket som behövs.

# En kvalitetsprodukt

# Växer vid behov


BSL Flexi kan bli större när du behöver det. Våra 3 modulers kapacitet ökas drastiskt genom några enkla handgrepp. (Se tabellen på baksidan.)

1




I normalutförandet har du en säker och trygg behållare för sanden. Notera att även sidan mot ditt dragfordon är upphöjd. Varje grundmodell är förberedd för att växa och förstärkt på vissa ställen.

2



Tilläggskragen är konstruerad som en fortsättning till din spridare och passar exakt i alla spår och styrdon. Den är precis lika stadig och robust som grundkonstruktionen men höjer rymden avsevärt.

3



Med ett enkelt grepp lyfter du i kragen och sätter den på plats. Nu låser den sig själv och du behöver bara säkra med skruvar och muttrar på förberedda platser. Nu har du en precis lika säker men betydligt större sandspridare. Vill du ta bort kragen är det precis lika lätt.

kt från **BEMAB**

# Fakta

## Samtliga BEMAB:s självlastande spridare är varmförzinkade

Modell	Behållar- volym liter	Arbets- bredd mm	Total bredd mm	Vikt, tom behållare kg	Vikt, fylld behållare kg
BSL 200	200	900	1120	160	460
BSL 350	350	1100	1320	210	735
BSL 650	650	1300	1600	345	1320

### Tillbehör: Förhöjningskrage

Modell	Volym med krage liter	Vikt, tom med krage kg	Vikt, fylld med krage kg
BSL 200	275	190	600
BSL 350	450	245	920
BSL 650	850	390	1665

Återförsäljare:

 **BEMAB**  
INTERNATIONAL AB  
BOX 180 595 22 MJÖLBY  
Telefon 0142-185 80 Telefax 0142-191 98